

Звуковые сигналы блока индикации системы

Звуковой сигнал	Информация
Трель с повышением тона	1. Метка найдена 2. Успешный ввод секретного кода 3. Прочие успешные действия
Трель с понижением тона	1. Метка не найдена 2. Секретный код введен неверно 3. Прочие ошибочные действия
Двухтональные учащающиеся сигналы (сирена)	Предупредительные сигналы потери связи с меткой или реле в режиме AntiHiJack
Одиночный сигнал после нажатия на лицевую панель блока индикации	Подтверждение нажатия в режиме «Настройка» и при вводе секретного кода
Короткая трель	1. Подтверждение ввода цифры секретного кода 2. Подтверждение ввода команды в режиме «Настройка»
Однократный двухтональный сигнал	Вход и выход из режима «Настройка»
Два коротких и один длинный сигнал	1. Предложение отпустить лицевую панель при входе в режим «ТО» и выходе из него с помощью метки 2. Предложение отпустить лицевую панель при входе в режим «Настройка»
Длинный сигнал (3 секунды)	Выключение зажигания в режиме «ТО»

080709

ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА

BASTA**модели BS-911, BS-911Z, BS-911W
BS-912, BS-912Z, BS-912W****Телефон сервисного центра:**

**УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕКРЕТНОМУ КОДУ
(в случае отсутствия или неисправности метки)****Включение режима «ТО»** (включен режим «Иммобилайзер»)

Убедитесь, что обе метки отсутствуют в зоне опознавания, включите зажигание (начнется поиск метки) и введите секретный код.

Выключение режима «ТО»

Убедитесь, что обе метки отсутствуют в зоне опознавания, включите зажигание и не позднее, чем через 20 секунд, начните ввод секретного кода. После ввода кода режим «ТО» отключится.

линия слаба

Индикация состояния системы

	мигает красным с паузой 3 секунды	 не светится	режим «Иммобилайзер»
	не светится	 постоянно светится синим	режим «ТО»
	не светится	 часто мигает синим	режим «Настройка»
	повторяющаяся серия синих вспышек	 часто мигает синим	подтверждение выбранного номера уровня в режиме «Настройка»
	перемигивается красным и синим	 не светится	ожидание нажатия на лицевую панель блока индикации в режиме «Иммобилайзер»
	перемигивается красным и синим в течение 3 секунд	 часто мигает синим	подтверждение ввода команды в режиме «Настройка»
	часто мигает красным	 не светится	поиск метки после включения зажигания
	мигает красным с увеличением частоты на протяжении 30 секунд	 не светится	поиск потерянной метки в режиме AntiHiJack
	светится синим в течение 3 секунд	 не светится	подтверждение опознавания метки
	не светится	 светится красным 3 секунды, затем серии вспышек	потеря связи с реле

ВВОД СЕКРЕТНОГО КОДА

1. Нажмите лицевую панель блока индикации количество раз, равное первой цифре кода (интервалы между нажатиями – не более 1 секунды; цифра «0» – 10 нажатий).
2. Дождитесь вспышки индикатора  и сразу же вводите вторую цифру кода.
3. Аналогичным образом введите третью и четвертую цифры кода.

ВНИМАНИЕ! Если код будет введен неверно 3 раза подряд, система заблокирует возможность введения кода на 5 минут.